

GARANT-55 GL


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГОРЕЛКИ GARANT-55 GL



	Наименование	Артикул
Внутри 12	Автомат топочный LME22.232	251 20 010
-	Высоковольтный кабель L5 для GARANT-40/55 260мм	232 22 045
-	Высоковольтный кабель L5 для GARANT-40/55 580мм	231 22 172
-	Высоковольтный кабель G5 для GARANT-40/55 166мм	232 22 047
-	Высоковольтный кабель G5 для GARANT-40/55 580мм	232 22 044
Внутри 12	Трансформатор поджига MOD.26/40 50% PM	231 20 250
Внутри 12	Трансформатор поджига MOD.26/48 33% IT	231 20 263
11	Мотор вентилятора 0,45 кВт	212 20 021
23	Топливный насос SUNTEC AN67C 7233	221 23 099
26	Фотодатчик контроля пламени KLC1000/230	241 20 402
19	Рабочее колесо вентилятора для GARANT-55	212 14 049
24	Электромагнитный клапан XT-09 1/8	221 21 004
2	Электрод поджига для GARANT-40/55 (4R-11)	232 21 102
2	Электрод поджига для GARANT-40/55 (4R-12)	232 21 103
2	Электрод поджига для GARANT-40/55 (4-124)	232 21 101
15	Сервомотор SQN70.424	211 21 018
16	Реле давления воздуха LGW3A2	241 23 061
10	Газовая заслонка для GARANT-40/55	221 13 356
3	Подпорная шайба для GARANT-40/55	222 11 127

GARANT-55 GL

СХЕМА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



1. Огневой насадок

2. Электрод поджига газа

3. Подпорная шайба

4. Топливная форсунка

5. Электрод поджига дизеля

6. Ось шарнира

7. Корпус панели управления

8. Кольцо регулировочного блока

9. Подключение газовой рампы
10. Газовая заслонка

11. Электродвигатель

12. Панель управления

13. Смотровой глазок

14. Регулировочный диск

15. Сервопривод

16. Реле давления воздуха

17. Регулировочный винт

18. Штуцер для проверки давления газа
19. Рабочее колесо

20. Индикатор положения воздушной заслонки

21. Воздушная заслонка

22. Впускной и возвратный порты насоса

23. Топливный насос

24. Электромагнитный клапан

25. Индикатор положения газовой заслонки

26. Фотодатчик